







Kontrollpanel

- 71. Bryter for kost-/puteholder og sugesystem
- 72. Varsellys for bryter for kost-/puteholder og sugesystem
- 73. Støvsugingsystembryter
- 74. Varsellys for støvsugingsystembryter
- 75. Kost-/puteholderutløserbryter
- 76. Varsellys for kost-/puteholderutløserbryter
- 77. Kontrollbryter for flyt av rengjøringsmiddel (**)
- 78. Varsellys for kontrollbryter for flyt av rengjøringsmiddel
- 79. Timeteller (ekstrautstyr)
- 80. Tenningsnøkkel (0 - I) (*)
- 81. Batterinivåindikator

- 81a. Varsellampe for ladet batteri (grønn)
 - 81b. Varsellampe for halvutladet batteri (gul)
 - 81c. Varsellampe for utladet batteri (rød)
 - 82. Kontrollbrytere for vaskevannsflyt
 - 82a. Flytøkningsbryter
 - 82b. Flytsenkingsbryter
 - 82c. Vaskevannsflytindikator
 - 83. EcoFlex™-systembryter (**)
 - 84. EcoFlex™-systembryter LED-indikator (**):
 - LED PÅ - EcoFlex™-system PÅ
 - LED blinker - EcoFlex™-system overstyring
 - 85. Konsentrasjonsnivåvisning for rengjøringsmiddel (**)
- (*) Kun for BA 451D og BA 531D
(**) Kun for maskin med EcoFlex™-system (ekstrautstyr)

