

Start av kaffetrakter

1. Fyll 10 - liters kannen som står i kiosken, med vann fra vasken på et av toalettene.
Bruk målebeger for å få vannet fra springen over til 10 liters kannen.



2. Fyll på trakteren med 2 liter vann - bruk målebegeret. (Målebegeret er på 2,5 liter).

Sett kannen på plass under trakteren.



3. Gjør følgende, for å varme kannen opp slik at kaffen holder seg lengre varm:

Trakt uten filter og kaffe. La det varme vannet stå i kannen i ca.10 minutter med lokket på. Slå av kaffetrakteren.

Hell deretter vannet ut.



4. Sett i et filter og ha i 150 gr. kaffe.
5. Hell på 2,5 liter kaldt vann med målebegeret.



6. Sett på plass kannen og slå på trakteren.



7. Traktingen tar ca. 4 minutter.

8. Når kaffen er ferdig traktet, kan kannen settes nærmere salgsdisken.
Sett på lokket.
I front av kannen vises det hvor mye kaffe det er igjen. Husk å slå av trakteren.

Vasking av trakter

NB! Utføres når vekten er slutt

1. Trakt 1,5 liter vann i kannen (uten filter og kaffe).
Det skal ikke være igjen vann i maskinen etter endt dag.

2. Bruk børsten som ligger i nederste skuff til venstre for ovnen for å vaske innsiden av kannen. Hell ut vannet.

3. Ta ut strømstøpslet fra stikkontakten.

4. Vask over trakteren med en klut og sett kannen på plass med åpent lokk slik at kannen tørker på innsiden.

