

# RUTINEBESKRIVELSE FOR OPP-/AVLÅSNING HOSLEHALLEN

Gjelder fra 01.04.11	Rev. nr 0.0	Dok nr	Godkjentdato Sign:	Utarbeidet Sign:KPE	<a href="#">Dokument- historikk</a>	Side 1 av 1
-------------------------	----------------	--------	-----------------------	------------------------	---	-------------

## Brukerveiledning Bewator 2010 Adgangskontrollsystem

Ytterdøren er utstyrt med to låser. Nattlås (den øverste låsen) en elektronisk styrt lås og daglås (nederste låsen) en manuell lås.

Grønn lysdiode lyser på kortleseren når hallen er åpen. Rød lysdiode lyser når hallen er låst.

Nattlåser og innbruddsalarm styres med magnetstripekort og koder på kortleser plassert ved inngangsdøren på vegg høyre side. Når nattlåsen låses aktiveres alarmer, når nattlåsene åpnes deaktiveres alarmer.

### Opplåsning og avlåsning opereres på følgende måte:

Mellom kl. 16:00 og 06:00 og helger

#### Åpning:

Nattlåsen åpnes ved å taste 6A – dra kort – tast pin kode.

Daglåsen åpnes med nøkkel.

#### Låsing:

Nattlåsen låses ved å taste 6A – dra kort – tast pin kode

Daglåsen låses med nøkkel.

**Hvis det tastes feil pin-kode tre ganger, vil kortet bli sperret.**

Samme nøkkel som benyttes på daglåsen i ytterdøren benyttes også til garderober.

**BYGGET LÅSES OG ALARM AKTIVERES AUTOMATISK KL. 24:00**